

SUMMER WAVES® GLO PARTY POOL

FOR ABOVE GROUND SWIMMING POOLS



**READ AND FOLLOW ALL INFORMATION AND INSTRUCTIONS.
KEEP FOR FUTURE REFERENCE.**

FAILURE TO FOLLOW THESE WARNINGS AND INSTRUCTIONS CAN RESULT IN SERIOUS INJURY OR DEATH TO USERS, ESPECIALLY CHILDREN.

For answers to common questions, setup videos and troubleshooting tips, please visit support.polygroupstore.com or call Customer Service: (888) 919-0700

To order parts and accessories, please visit www.polygroupstore.com

Should you encounter a problem with your Polygroup® Product, please do not return the product to the place of purchase. **Inflatable items do not carry a warranty; please contact our customer service center if you have any problems with your purchased item.** Prior to contacting Customer Service, please first review the Troubleshooting Guide in the Installation Manual, or review the FAQ at support.polygroupstore.com. If you are still unable to correct the problem, please contact Polygroup® customer service at (888) 919-0070. **Please have the product type and your purchase receipt ready.** Our Customer Service Representative can assist you in resolving the problem. You may be asked to return all or part of the product for inspection and/or repair. Do not return any product to Polygroup® without a Return Merchandise Authorization number.

TABLE OF CONTENTS

Warnings	3 ~ 7
Parts List	7
Setup Instructions	8
Instruction Of Battery Box & Operation Instruction Of Remote Controller	9
Battery Replacement Of Remote Controller & Important Warning For Electric Part & Care Instruction	10
Pool Maintenance & Drainage	11
Pool Storage & Winterizing & Pool Safety Sign	12


IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When installing and using this electrical equipment, basic safety precautions should always be followed, including the following:

READ AND FOLLOW ALL INFORMATION AND INSTRUCTIONS

Keep for Future Reference. Failure to follow these warnings and instructions can result in serious injury or death to users, especially children.

WARNING



DANGER

PREVENT DROWNING!
CLOSELY WATCH CHILDREN WHO ARE IN OR NEAR THIS POOL. CHILDREN UNDER 5 ARE AT HIGHEST RISK FOR DROWNING. EMPTY POOL OR PREVENT ACCESS WHEN NOT IN USE.

NO DIVING!
SHALLOW WATER YOU CAN BREAK YOUR NECK AND BE PARALYZED.

WARNING

DO NOT SIT ON OR LAY OVER POOL WALL
YOU CAN BE PERMANENTLY INJURED.

AVOID ENTRAPMENT!
STAY AWAY FROM DRAINS & SUCTION FITTINGS. YOUR HAIR, BODY & JEWELRY CAN GET SUCKED INTO DRAIN. YOU COULD BE HELD UNDER WATER & DROWN. DO NOT USE POOL IF DRAIN OR SUCTION OUTLET COVER IS MISSING OR BROKEN.



- Set up the pool only on **LEVEL, STABLE, and COMPACT** soil.
- **DO NOT** set up the pool on sand surface.
- **DO NOT** use sand to level the ground.
- Sand can be washed out, causing the pool to **DEFORM** and **COLLAPSE**. Failure to comply may result in **PERSONAL INJURY**.
- Excessive sand inside the pool will **DAMAGE** the pool liner and filtration system.

NOTICE: CUSTOMERS THAT PURCHASE POOLS MAY BE REQUIRED BY LOCAL OR STATE LAW TO INCUR ADDITIONAL EXPENSES WHEN INSTALLING A POOL, IN ORDER TO COMPLY WITH STATE OR LOCAL LAWS REGARDING FENCING AND OTHER SAFETY REQUIREMENTS. CUSTOMERS SHOULD CONTACT THEIR LOCAL BUILDING CODE ENFORCEMENT OFFICE FOR FURTHER DETAILS. POLYGROUP® IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY ADDITIONAL EXPENSES THAT YOU MAY INCUR.

Safety Care for Children

Drowning Risk:

1. Assign an adult to be responsible for watching children in the pool. Give this person a "water watcher" tag and ask that they wear it the entire time they are in charge of supervising children in the pool. If they need to leave for any reason, ask this person to pass the "water watcher" tag and the supervision responsibility to another adult. **For replacement of the water watcher tag, Please please visit www.polygroupstore.com**
2. Pool presents a drowning hazard even during filling and draining of the pool. Maintain constant supervision of children and do not remove any safety barriers until the pool is completely empty and stowed away.
3. Children, especially children younger than five years, are at high risk of drowning. Drowning occurs silently and quickly and can occur in as little as 2 in (5 cm.) of water.
4. Keep children in your direct sight, stay close, and actively supervise them when they are in or near this pool and when you are filling and emptying this pool.
5. When searching for a missing child, check the pool first, even if child is thought to be in the house.
6. Empty pool completely after each use, and store the empty pool in such a way that it does not collect water from rain or any other source.
7. Do not leave toys inside pool when finished using, since toys and similar items might attract a child to the pool. Position furniture (for example, tables, chairs) away from pool, so that children cannot climb on it to gain access to the pool. After using pool, remove water to a level of 1/2 in. (1 cm.) or less.
8. Toys, chairs, tables, or similar objects that a young child could climb shall be at least four feet (4') [121.92 cm] from the pool.
9. Locate pumps and filters in such a way that children cannot climb on them and gain access to the pool.

Swimming Pool Barriers

Very Important:

1. Swimming pool barriers, which restrict access to the pool by small children, may be required by law. A barrier is necessary to provide protection against potential drowning and near drowning. Barriers are not a substitute for constant supervision of children.

Should you encounter any problems, contact Customer Service at (888) 919-0070 from 8 AM to 5 PM Mon. thru Fri. MST. Extended operating days and hours during peak season requirements.

2. Keep unsupervised children from accessing the pool by installing fencing or other approved barrier around all sides of pool. State or local laws or codes may require fencing or other approved barriers. Check state or local laws and codes before setting up pool.
3. See latest published edition of CPSC Pub. No. 362 found at www.poolsafely.gov.

Swimming Pool Equipment

1. The use of artificial pool lighting is at the discretion of the pool owner. Lighting, when installed, should be in accordance with Article 680 of the National Electrical Code (NEC) or its latest approved edition and in consultation with a licensed electrical professional.
2. Keep all electrical lines, radios, speakers, and other electrical appliances away from the pool.
3. Do not place pool near or under overhead electrical lines.
4. All electrical components installed in and/or adjacent to an aboveground/onground residential swimming pool shall be installed in accordance with and shall comply with the requirements of the latest published edition of NFPA 70, National Electrical Code (NEC®) Article 680, Swimming pools, fountains, and similar installations, and any state or local code.

Swimming Pool Awareness

Warning :

1. **ADULT ASSEMBLY REQUIRED:** Care should be taken in unpacking and assembling the pool; this pool may contain accessible potentially hazardous sharp edges, sharp points, or small parts that are a necessary part of the pool's function.
2. **Do not install the pool on a slope or inclined surfaces, on soft or loose soil conditions (such as sand or mud), or on an elevated surface such as a deck, platform or balcony, which may collapse under the weight of the filled pool.**
3. **TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION:** Keep the plastic bag used in this product away from babies and children; do not use the bag in cribs, beds, carriage, or playpens. The plastic bag could block nose and mouth and prevent breathing. The plastic bag is not a toy.
4. If a drain or suction outlet cover is missing or broken, do not use the pool. Suction can cause body part entrapment, hair and jewelry entanglement, evisceration, or drowning. Repair or replace the drain or suction outlet cover before allowing the pool to be used.
5. During nighttime pool use, artificial lighting shall be used to illuminate all safety signs, ladders, steps, deck surfaces, and walks.
6. The floor of the pool shall be visible at all times from the outside perimeter of the pool.
7. Keep your pool clean and clear. The deepest part of pool must be visible at all times from the outside barrier of the pool.
8. Post a list of emergency telephone numbers such as the nearest available police, fire, ambulance, and/or rescue unit. These numbers are to be kept near the telephone, which is closest to the pool.
9. Basic lifesaving equipment, including one of the following, should be on hand at all times:
 - A light, strong, rigid pole (shepherds crook) not less than twelve feet (12') [366 cm] long.
 - A minimum one-fourth inch (1/4") [6.35 mm] diameter rope as long as one and one half (1-1/2) times the maximum width of the pool or fifty feet (50') [15.24 meters], whichever is less, which has been firmly attached to a Coast Guard-approved ring buoy having an outside diameter of approximately fifteen inches (15") [38.1 cm], or similarly approved flotation device.
10. The pool is subject to wear and deterioration. If not maintained properly, certain types of excessive or accelerated deterioration can lead to failure of the pool structure that might release large quantities of water that could cause bodily harm and property damage.
11. Never allow horseplay, diving, or jumping into or around the pool. Serious injury, paralysis, or death could result when this rule is disregarded. **DO NOT ALLOW** anyone to swim alone without supervision.
12. Pool shall be located at a minimum distance of 6ft (1.83m) from any receptacle, and all 125-volt 15- and 20-ampere receptacles located within 20ft (6.0m) of the pool shall be protected by a ground fault circuit interrupter (GFCI), where distances are by measuring the shortest path the supply cord of an appliance connected to the receptacle would follow, without piercing a floor, wall, ceiling, doorway with hinged or sliding door, window opening, or other effective permanent barrier, to the inside wall of the pool.

NOTE: 1. This pool has a maximum water fill level marked on the inside wall. Do not overfill; drain to proper level.

2. Pool can be cleaned with mild soap and lukewarm water only.
3. Make sure pool is completely dry before storing to help prevent mildew from forming.
4. Store all parts in a dry heated area where temperatures do not go below 32° F.

EMPTYING POOL: Push down on side wall to empty pool water and/or lift up one side of pool to empty pool water.

Chemicals

For safety sake, ensure the deepest part of the pool is always visible. The user must properly maintain pool water clarity at all times. Check the pH and chlorine levels periodically, and make sure they are within the recommended limits. Additional water treatment chemicals might be needed from time to time. Have the water sample tested by a local pool supply store to determine if additional chemicals are needed. Turn on the pump for the recommended hours daily. If you are unsure of the time frames please refer to support.polygroupstore.com for the recommended Pump Operation Hours based on pool types and sizes. Clean and replace filter cartridge frequently. Replace only with genuine Polygroup® / Summer Waves® Brand filter cartridge. Refer to the Filter Pump manual for additional water care information.

Entrapment Risk

1. **Entrapment Avoidance:** There shall be no protrusions or other obstruction in the swimming area, which may cause entrapment or entanglement of the user. If a suction outlet cover is missing or broken, do not use the pool. Suction can cause body part entrapment, hair and jewelry entanglement, evisceration, or drowning. Repair or replace the suction outlet cover before allowing the pool to be used.
2. **DANGER! TO AVOID SERIOUS INJURY OR DEATH, CLOSE THE POOL OR IF ANY SUCTION OUTLET COVER/GRATE IS MISSING, BROKEN, OR INOPERATIVE.**

Should you encounter any problems, contact Customer Service at (888) 919-0070 from 8 AM to 5 PM Mon. thru Fri.
MST. Extended operating days and hours during peak season requirements.

3. Never play or swim near drains or suction fittings. Your body or hair may be trapped, causing permanent injury or drowning.
4. Never enter the pool or spa if a suction fitting or drain cover is loose, broken, or missing.
5. Immediately notify the pool owner or operator if you find a drain cover loose, broken, or missing.

Diving Risk

1. Above ground / onground residential swimming pools are for swimming and wading only. No diving boards, slides, or other equipment are to be added to an above ground / onground pool that in any way indicates that an above ground / onground pool may be used or intended for diving or sliding purposes.
2. Do not dive into this pool. Diving into shallow water can result in a broken neck, paralysis, or death.

Electrocution Risk

1. Keep all electrical lines, radios, speakers, and other electrical appliances away from the pool.
2. Do not place pool near or under overhead electrical lines.

First Aid

1. Keep a working phone and a list of emergency numbers near the pool.
2. Become certified in cardiopulmonary resuscitation (CPR). In the event of an emergency, immediate use of CPR can make a lifesaving difference.

Special Warning

1. Local building codes may require obtaining a building or electrical permit. Installer shall follow regulations on setback, barriers, devices, and other conditions.
2. Safety signs shall comply with requirements of ANSI-Z535 and use signal wording.
3. DO NOT attempt to assemble this pool in adverse weather conditions, windy conditions, or when the temperature is below 60°F.
4. This is a storable pool, which should be disassembled and stored when temperatures are expected to fall below 32°F.
5. The installer shall ensure that all pools and their related components that are installed in an indoor environment shall comply with the ventilation requirements of ANSI/ASHRAE 62 or the latest published edition of Ventilation for acceptable indoor air quality, Table 2, Article 2.1.
6. The placement of the pool and portable pools shall be set up so that they comply with local safety and building codes.
7. **WARNING!** Competent supervision and knowledge of the safety requirements are the only way to prevent drowning or permanent injury in the use of this product! Never leave your children unattended.

FCC notices

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

1. this device may not cause harmful interference, and
2. this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

WARNING! Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment."

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help."

Pool Maintenance

1. Empty pool completely after each use, and store the empty pool in such a way that it does not collect water from rain or any other source.
2. After using pool, remove water to a level of 1/2in. (1cm) or less.

Extra Safety Warning

1. Teach your children to swim.
2. Never dive, jump, or slide into the pool.
3. Adult supervision is always required.
4. Parents should learn CPR.
5. Never swim alone.
6. Keep all electrical radios, speakers and other appliances away from the swimming pool.
7. When you touch the filter, pump, or electrical parts, be sure the ground under your feet is "Bone Dry."
8. Connect power cords to a 3-wire grounding-type outlet only.
9. Keep all breakable objects out of the pool area.
10. Alcohol consumption and pool activities do not mix. Never allow anyone to swim, dive, or slide while under the influence of alcohol or drugs.
11. Severe electrical shock could result if you install your pump or filter on a deck. The pump or filter could fall into the water, causing severe shock or electrocution.

12. Do not install on a deck or other surface at, above, or slightly below the top rail of the pool.
 13. Do not use the pool during severe weather conditions, i.e. electrical storms, tornadoes, etc.
 14. Be aware of overhead power lines when vacuuming your pool or using a telescoping pole.
 15. Do not allow diving, climbing, sitting, or standing on the top rails of the pools.
 16. Do not allow roughhousing and horseplay.
 17. Do not engage in extended breath holding activities underwater; you may black out and drown.
 18. Install a pool ladder(s) or staircase for entry and exit from the pool.
 19. Keep deck clean and clear of objects that may create a tripping hazard.
 20. Check regularly for signs of wear or loose bolts that could make the deck unsafe.
 21. Instruct pool users about the proper use of all pool ladder(s) and staircases.
 22. Face ladder going up or down.
 23. Allow only one person at a time on the ladder.
 24. Remove or secure the ladder to prevent entry to pool when not in use.
 25. Check all nuts and bolts regularly to ensure that the ladder stays sturdy.
 26. Please contact pool site dealer or manufacturer for additional safety signs if deemed necessary.
 27. For pool service, select a certified pool professional.
- For additional safety information, see www.APSP.org.

Consumer Awareness Booklets and Information Source

CONTACT: U.S. Consumer Product Safety Commission at www.CPSC.gov/cpsc/pub/pubs/pool/pdf, Pub. #362 "Safety Barrier Guidelines for Home Pools."

1. The Sensible Way to Enjoy Your Aboveground/Onground Swimming Pool
2. Children Aren't Waterproof
3. Layers of Protection
4. Pool and Spa Emergency Procedures for Infants and Children
5. Be Safety Aware Copies of the above brochures are available free from the APSP. Go to: www.APSP.org.

Safety Education Programs and Materials Educational programs and materials (i.e., seminars, workshops, brochures, videos, instructional guides) are available from the APSP, other aquatic safety groups, and by private firms. As a means of communicating useful safety information to pool owners/operators and users, industry members are permitted to provide such information to owners/operators and to request or require owners/operators to sign a statement that they have received, read, and will follow the guidelines.

Other sources of safety information:

- www.cdc.gov
- www.cpsc.gov
- www.drowningpreventionalliance.com
- www.nspf.org
- www.safekids.org

ANSI American National Standards Institute

25 West 43rd Street, New York NY 10036
Contact: 212-642-4900
www.ansi.org

APSP Association of Pool & Spa Professionals

(formerly National Spa and Pool Institute)
2111 Eisenhower Avenue, Ste. 500
Alexandria VA 22314-4679
Contact: 703-838-0083
www.apsp.org

NSPI National Spa and Pool Institute (see APSP)

UL Underwriters Laboratories

333 Pfingsten Road, Northbrook IL 60062-2096
Contact: 877-854-3577 or 847-272-8800
www.ul.com

NSF NSF International

P.O. Box 130140
789 N. Dixboro Road
Ann Arbor MI 481105
Contact: 800-673-6275 or 734-769-8010
www.nsf.org

ASTM ASTM International (formerly American Society of Testing & Materials)

100 Barr Harbor Drive, P.O. Box C700 West Conshohocken, PA 19428-2959
Contact: 877-909-2786 (USA & CANADA) or 610-832-9585 (International)
www.astm.org

NEC National Electrical Code (see NFPA)

NFPA National Fire Protection Association
1 Batterymarch Park, Quincy MA 02169-7471
Contact: 800-344-3555 (U.S. & CANADA) or 617-770-3000 (International)
www.nfpa.org

ASME American Society of Mechanical Engineers

Two Park Avenue, New York NY 10016-5990
Contact: 800-843-2763 (U.S. & CANADA) or 973-882-1170 (Outside N. America)
www.asme.org

Barrier

A Barrier is necessary to provide protection against potential drowning and near drowning, and barriers are not a substitute for the constant supervision of children. (See latest published edition of ANSI/APSP-8 Model Barrier Code for Residential Swimming Pools, Spas, and Hot Tubs.)

Risk of Drowning, Entrapment, and Diving Accidents

Publications are available that describe the risk of drowning, entrapment, and diving accidents. Available publications related to pool safety include the Association of Pool and Spa Professionals' (APSP) booklets entitled: The Sensible Way to Enjoy Your Aboveground/ Onground Swimming Pool, Children Aren't Waterproof, Pool and Spa Emergency Procedures for Infants and Children, Layers of Protection, and the latest published edition of ANSI/APSP-8 Model Barrier Code for Residential Swimming Pools, Spas, and Hot Tubs.

Installer Responsibilities

All of these components shall be positioned so as to prevent their being used as a means of access to the pool by young children.

All safety signs shall be affixed above the water line according to manufacturer's instructions.

(See the latest published edition of ANSI/APSP-8 Model Barrier Code for Residential Swimming Pools, Spas, and Hot Tubs.)

PARTS LIST



Glo Party Pool X 1



Repair Patch x 1



Remote Controller x 1

SETUP INSTRUCTIONS

Before assembling your product, please take a few minutes to check the contents and become familiar with all the parts.

⚠ WARNING - DO NOT overfill the pool and / or allow people to lay over or sit on pool wall - DOING SO CAN CAUSE PERMANENT INJURY!
DRAIN pool to the proper level after a heavy rain.

TIP: It will be much easier to install your pool if you unfold it and let it lay in direct sunlight for about 2 hours prior to installation. This will help to insure a wrinkle-free fit because the pool material will be more pliable allowing it to form into shape during installation.

WARNING - VERY IMPORTANT! SITE MUST BE LEVEL, STABLE, COMPACTED SOIL.

- The pool must be assembled on a smooth and level site of firm soil that is free of stones, gravel, sticks, blacktop, or other oil base compounds.
- Before setting up your pool, it is recommended that you clear the area of hardy grasses. Certain types of vigorous grasses such as St. Augustine and Bermuda can grow through the liner. A ground cloth or tarp may be helpful in preventing this from occurring.
- Do not install pool on a wooden deck or any type of wooden surface. You cannot use SAND and/or uncompacted soil to provide a level surface for this pool; it will only wash out.

1. Select a level area, and completely remove all debris, twigs, stones, etc. DO NOT select an area under over head electrical lines, trees or within 15 feet of a house, building, etc.
2. The pool shall be located a minimum distance of 6ft (1.83m) from any electrical receptacle.
3. All 125 volt, 15 and 20 ampere receptacles located within 20ft (6.0m) of the pool shall be protected by a ground fault circuit interrupter (GFCI).
The 20ft (6m) distance is measured via the shortest straight line distance the supply cord would follow without piercing a floor, wall, ceiling, doorway, window, or other permanent barrier.
4. Contact your local utilities, checking that no underground cables, telephone lines, gas lines, etc. run beneath the area you have selected.

Setup Instructions

1. Locate a level and flat area to setup the pool. Make sure the ground is free from sharp objects as it may puncture the pool.
2. LIFT the pool liner across the ground. **DO NOT** drag the liner from one location to another location.




Inflate the Pool

To inflate pool, squeeze the base of the valve stem to open an internal check valve while inflating. Do not over inflate or use high-pressure to inflate this product.

NOTE: This pool has a maximum water fill level marked on the inside wall. Do not overfill, drain to proper level.


Emptying and Deflating Pool

Deflate pool, and/or push down on side wall and/or lift up one side of pool to empty pool water.







INSTRUCTION OF BATTERY BOX (ATTACHED TO THE POOL)

1. Open the battery compartment by loosening battery box cover screws.
2. Install batteries. Total need to put 8 pieces C size batteries, Make sure the polarities are correct.
3. Close the battery box cover by fastening the cover screws.
4. Follow the same process when replacing batteries.
5. Do not store pool when batteries in the battery compartment.



OPERATION INSTRUCTION OF REMOTE CONTROLLER




1. Press  button to turn the lights ON.
2. Press color selection button for your preferred color.
3. Cycling Press  button to get different light modes:
 - flash
 - strobe
 - fade
 - smooth
4. Press  button to turn off the lights after use.

Should you encounter any problems, contact Customer Service at (888) 919-0070 from 8 AM to 5 PM Mon. thru Fri. MST. Extended operating days and hours during peak season requirements.

BATTERY REPLACEMENT OF REMOTE CONTROLLER

1. Loosen the screws and detach the back cover from the front cover of the remote controller.
2. Push the battery down slightly and slide it out in the direction shown by the arrows.
3. Install a new CR2025 battery.
4. Install the back cover and screws back onto the front cover of the remote controller. Make sure the screws are all securely fastened.
5. Test the functionality to ensure the remote controller works.

NOTE: Air-dry remote controller if it gets wet.



IMPORTANT WARNING FOR ELECTRIC PART

1. **CAUTION:** Replace only with C type batteries on pool and CR2025 type battery on controller.
2. Do not ingest batteries. Keep away from children.
3. Always purchase the correct size and grade of battery most suitable for the intended use.
4. Always replace the whole set of batteries at one time, taking care not to mix old and new ones or batteries of different types.
5. Ensure the batteries are installed correctly with regard to polarity (+ and -).
6. Remove used batteries promptly.
7. Do not mix alkaline, carbon-zinc, lithium, or Re-chargeable (Nickel-Cadmium or other types) Batteries.
8. Remove batteries when not used for an extended period of time, or when depleted.
9. Dispose of batteries properly by following the directions on batteries.
10. Do not cover the controller with any material when in use.
11. Batteries are not included with the product.
12. Only adults should install or replace batteries.
13. Do not mount or place near gas or electric heaters, fireplaces, or other similar heat sources.
14. For recycling and disposal of batteries to protect the environment, please check the Internet or your local phone directory for local recycling centers and / or follow local government regulations.

CARE INSTRUCTION

1. Pool can be cleaned with mild soap and lukewarm water only.
2. Air-dry all parts, do not store in direct sunlight.
3. Do not store pool in temperature below 32°F or above 125°F.
4. Use a small patch kit to repair punctures or holes in pool.

Should you encounter any problems, contact Customer Service at (888) 919-0070 from 8 AM to 5 PM Mon. thru Fri. MST. Extended operating days and hours during peak season requirements.

POOL MAINTENANCE & DRAINAGE










CAUTION: ALWAYS FOLLOW THE CHEMICAL MANUFACTURER'S DIRECTIONS, AND THE HEALTH AND HAZARD WARNINGS.

Do not add chemicals if the pool is occupied. This can cause skin or eye irritation. Concentrated chlorine solutions can damage the pool liner. In no event is Polygroup®, the buyer, or any other party liable for costs associated with the loss of pool water, chemicals, or water damage.

EXCESSIVE RAIN: To avoid damage to the pool and over filling, immediately drain rain water that causes the water level to be higher than the maximum.

How to Drain Your Pool and Long Term Storage

1. Check local regulations for specific directions regarding disposal of swimming pool water.
2. Check to make sure that the drain plug inside the pool is plugged in place.
NOTE: NOT APPLICABLE TO POOLS WITHOUT A DRAIN PLUG - FOR POOLS WITHOUT A DRAIN PLUG; DRAIN THE WATER AND GO TO STEP 11.
3. Remove the cap from the drain valve on the outside pool wall.
4. Connect the adapter to the drain valve on the outside of pool.
5. Place the end of the hose in an area where the water can be safely drained away from the house and other nearby structures.
6. Remove the drain plug in drain valve on the inside of the pool.
7. When the water stops draining, start lifting the pool from the side opposite the drain, leading any remaining water to the drain and emptying the pool completely.
8. Disconnect hose and adapter when finished.
9. Re-insert drain plug in drain valve on inside of pool for storage.
10. Replace the drain cap on the outside of pool.
11. Completely deflate the pool, and remove all connecting parts.
12. Be sure that the pool and all parts are completely dry before storage. Air dry the liner in the sun until completely dry before folding (see drawing ①).
13. Sprinkle some talcum powder to prevent the vinyl from sticking together and to absorb any residual moisture.
14. Create a square shape. Starting at one side, fold one-sixth of liner into itself twice. Do the same on the opposite side (see drawings ② & ③).
15. Once you have created two opposing folded sides, simply fold one over the other like closing a book (see drawings ④ & ⑤).
16. Fold the two long ends to the middle (see drawing ⑥).
17. Fold one over the other like closing a book, and finally compact the liner (see drawing ⑦).
18. Store the liner and accessories in a dry, temperature controlled storage location, between 32 degrees Fahrenheit (0 degrees Celsius) and 104 degrees Fahrenheit (40 degrees Celsius).
19. The original packing can be used for storage.



POOL STORAGE & WINTERIZING

Winterizing Your Above Ground Pool

This above ground pool cannot be winterized and must be drained, disassembled, and properly stored if you live in an area where the temperature drops below 32 degrees Fahrenheit (0 degrees Celsius). If you are in a warmer environment please follow the instruction below:

After usage, you can easily empty and store away your pool in a safe place. (See long term storage above) Some pool owners, in warmer climates however, choose to leave their pool up all year round. In cold areas, where freezing temperatures occur, there can be a risk of ice damage to your pool.

Clean the Pool Water Thoroughly

1. Clean the pool water thoroughly.
2. Add the appropriate chemicals for the winter period. Consult your local pool dealer as to which chemicals you should use and how to use them. This can vary greatly by region.
3. Bring product parts indoors and store in a safe and dry area, preferably between 32 degrees Fahrenheit (0 degrees Celsius) and 104 degrees Fahrenheit (40 degrees Celsius).

POOL SAFETY SIGN

POST THIS WARNING NEAR YOUR POOL



WARNING

NO DIVING OR JUMPING SHALLOW WATER

DIVING MAY RESULT IN PERMANENT INJURY OR DEATH



- Be Safe. Swim with a friend.
- Children must be accompanied by an adult.
- Don't swim when using alcohol or drugs.
- Be familiar with the pool before swimming.



- No running, jumping, or horseplay in or around pool.
- No glass in pool area.

TO AVOID SERIOUS INJURY ALL POOL USERS MUST KNOW AND FOLLOW THESE SAFETY RULES.

SUMMER WAVES®

PISCINA MODELO GLO PARTY

PARA PISCINAS SOBRE SUELO



LEA ESTAS INSTRUCCIONES Y CONSÉRVELAS PARA FUTURAS CONSULTAS

EL INCUMPLIMIENTO DE ESTAS ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES PUEDE PROVOCAR LESIONES GRAVES O LA MUERTE DE LOS USUARIOS, ESPECIALMENTE LOS NIÑOS.

Para dudas sobre la instalación o resolución de problemas, visite support.polygroupstore.com
Servicio de atención al cliente: (888) 919-0070

NO DEVUELVA EL PRODUCTO A LA TIENDA

Para pedir piezas y accesorios,
visite www.polygroupstore.com

Si le surge algún problema con su producto Polygroup®, no devuelva el producto al establecimiento de compra. **Los productos inflables no llevan garantía; por favor contacte a nuestro servicio de atención al cliente si tiene problemas con su pedido de compra.** Antes de ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente, revise la guía de resolución de problemas, en el manual de instalación, o consulte las FAQ en support.polygroupstore.com. Si continúa sin poder resolver el problema, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Polygroup® en el (888)919-0070. **Tenga preparado el tipo de producto, el número de modelo y el comprobante de compra listo.** Nuestro representante del servicio de atención al cliente le ayudará a resolver el problema. Puede ser necesario que nos envíe parte del producto o el producto en su totalidad para inspección y/o reparación. No devuelva ningún producto a Polygroup® sin un número de autorización de devolución.

ÍNDICE

Advertencias	3 ~ 7
Lista de piezas	7
Instrucciones de montaje	8
Información sobre la caja de las pilas e Instrucciones sobre el uso del control remoto	9
Sustitución de pilas para el control remoto, Advertencias importantes relacionadas con los componentes eléctricos e Instrucciones para el cuidado del producto.....	10
Mantenimiento y vaciado de la piscina	11
Almacenamiento y acondicionamiento de la piscina durante el invierno y Señal de seguridad de la piscina....	12


INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Al instalar y usar este equipo electrónico, deben seguirse siempre ciertas instrucciones básicas de seguridad, incluidas las siguientes:

LEA Y SIGA TODAS LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD E INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE DE SU MANUAL DE USUARIO.

Consérvelas para futuras consultas. El incumplimiento de estas advertencias e instrucciones puede provocar lesiones graves o la muerte de los usuarios, especialmente los niños.

⚠ ADVERTENCIA



⚠ PELIGRO

¡EVITE AHOGAMIENTOS!
VIGILE DE CERCA A LOS NIÑOS CUANDO ESTÉN EN LA PISCINA O EN SUS ALREDEDORES. EN EL CASO DE NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS, EL RIESGO DE AHOGAMIENTO ES MAYOR. VACÍE LA ALBERCA O PREVENGA EL ACCESO A ELLA CUANDO NO SE ENCUENTRE EN USO.

NO SE PERMIT ZAMBULLIDAS!
AGUA POCO PROFUNDA
¡PROHIBIDO ZAMBULLIRSE DE CLAVADO! RIESGO DE FRACTURA DEL CUELLO Y PARÁLISIS.

⚠ ADVERTENCIA

NO SE SIENTE NI SE TUMBE SOBRE LA PARED DE LA PISCINA
PUEDE SUFRIR LESIONES PERMANENTES

EVITE QUEDAR ATRAPADO!
ALÉJASE DE LOS ACCESORIOS DE DRENAJE O SUCCIÓN. EL PELO, EL CUERPO Y LAS ALHAJAS PUEDEN SER SUCCIONADOS POR EL SISTEMA DE DRENADO. CORRIENDO RIESGO DE QUEDAR ATRAPADO BAJO EL AGUA Y AHOGARSE. NO USE LA PISCINA SI LA TAPA DEL DRENAJE O DE LA BOCA DE SUCCIÓN DE SALIDA ESTÁ ROTA O FALTANDO.



- Instale la piscina sobre una superficie **NIVELADA, ESTABLE y COMPACTA**.
- **NO** instale la piscina sobre arena.
- **NO** use arena para nivelar el suelo.
- La arena podría eliminarse debido a la lluvia, haciendo que la piscina **SE DEFORME y SE HUNDA**. El incumplimiento de estas instrucciones puede resultar en **LESIONES PERSONALES**.
- El exceso de arena dentro de la piscina **DAÑARÁ** el revestimiento de la piscina y el sistema de filtración.

AVISO: LOS CLIENTES QUE ADQUIERAN PISCINAS PODRÍAN ESTAR OBLIGADOS POR LA LEGISLACIÓN ESTATAL O LOCAL A INCURRIR EN GASTOS ADICIONALES AL INSTALAR UNA PISCINA PARA CUMPLIR CON LAS LEYES ESTATALES O LOCALES RELATIVAS AL VALLADO Y OTROS REQUISITOS DE SEGURIDAD. LOS CLIENTES DEBEN PONERSE EN CONTACTO CON LAS AUTORIDADES LOCALES CORRESPONDIENTES PARA MÁS INFORMACIÓN. POLYGROUP® NO ES RESPONSABLE POR GASTOS ADICIONALES QUE PUEDAN OCURRIR.

Precauciones de seguridad relacionadas con niños

Peligro De Ahogamiento:

1. Asigne a un adulto la responsabilidad de vigilar a los niños mientras se encuentran en la piscina o a proximidad de esta. Proporcione a dicha persona un distintivo que le identifique como "socorrista" y que deberá llevar puesto durante todo el tiempo que esté encargado de vigilar a los niños en la piscina. Si tuviera que ausentarse por algún motivo, el socorrista deberá transferir su "distintivo" y la responsabilidad de supervisar a los niños a otro adulto. Para la sustitución del distintivo de socorrista, visite el sitio web www.polygroupstore.com
2. La piscina supondrá un peligro de ahogamiento incluso mientras se procede a su llenado o vaciado. Mantenga constantemente vigilado a los niños y no retire ninguna valla de seguridad hasta haber vaciado totalmente la piscina y procedido a almacenarla.
3. Los niños, en particular aquellos menores de cinco años, tienen un mayor riesgo de ahogarse. Los ahogamientos se producen de manera silenciosa y rápida, bastando tan solo una profundidad de 5 cm (2 pulgadas) para que tengan lugar.
4. Mantenga a los niños bien a la vista, permanezca a corta distancia y vigíelos atentamente mientras estén en la piscina o cerca de esta, así como cuando esté llenando y vaciando la piscina.
5. Cuando busque a un niño extraviado, mire primero en la piscina, incluso si supuestamente el niño debería estar en la casa.
6. Vacíe completamente la piscina después de cada uso y guárdela en una posición en tal no pueda acumular agua de lluvia ni de cualquier otra fuente.
7. No deje juguetes en la piscina una vez que haya terminado de utilizarla, ya que tanto estos como otros objetos similares podrían llamar la atención de los niños y atraerlos hacia la piscina. Coloque cualquier mueble (p. ej., mesas, sillas, etc.) a suficiente distancia de la piscina a fin de evitar que los niños puedan subirse en ellos para acceder a la piscina. Cuando haya terminado de utilizar la piscina, vacíe el agua hasta dejar un nivel de 1 cm (1/2 pulgada) o menos.
8. Cualquier juguete, silla, mesa u otro objeto similar sobre el que los niños pequeños pudieran subirse deberá estar a una distancia mínima de 1,2 m (4 pies) de la piscina.
9. Ubique las bombas o los filtros de depuración de manera que los niños pequeños no puedan utilizarlos para trepar y acceder a la piscina.

Vallas Para Piscinas

Muy importante:

1. Es posible que la legislación en vigor estipule la obligación de utilizar vallas para piscinas a fin de impedir su acceso fortuito a niños pequeños. Las vallas son

necesarias para proporcionar protección y evitar en lo posible que los niños se ahoguen o sufran un conato de ahogamiento. Aún así, las vallas no son sustitutas de la necesidad de mantener a los niños constantemente vigilados.

- Asegúrese de colocar vallas u otro tipo de barreras de seguridad homologadas alrededor del perímetro de la piscina a fin de impedir que aquellos niños que no estén debidamente supervisados puedan acceder a esta. La legislación local o nacional, así como las normativas pertinentes podrán exigir la instalación de vallas o barreras homologadas. Informe se acerca de las disposiciones de las normativas y leyes locales o nacionales al respecto antes de instalar su piscina.
- Consulte la última edición del boletín N.º 362 de la Comisión de Seguridad de Productos para el Consumidor (CPSC) de los EE. UU. disponible en la página www.poolsafely.gov.

Equipamiento Para Piscinas

- El uso de iluminación artificial para la piscina será a discreción del propietario de esta. De instalarse, dicha iluminación deberá cumplir los requisitos estipulados en el Art. 680 del Código Eléctrico Nacional (NEC) o su última edición aprobada y deberá ser evaluada de manera conjunta con un técnico electricista profesional autorizado.
- Mantenga cables eléctricos, receptores de radio, altavoces y otros aparatos eléctricos a una distancia prudente de la piscina.
- No ubique la piscina cerca o justo debajo de tendidos eléctricos aéreos.
- Todos los componentes eléctricos instalados en y/o adyacentes a una piscina elevada o sobre suelo de uso residencial deberán cumplir las disposiciones establecidas en la última edición publicada de la norma NFPA 70 sobre seguridad eléctrica o Art. 680 del Código Eléctrico Nacional (NEC®) para piscinas, fuentes e instalaciones similares, así como con cualquier otro código nacional o local.

Pautas De Seguridad Para Piscinas

¡Advertencia!

- EL MONTAJE DEBERÁ EFECTUARLO UN ADULTO:** Deberá tenerse cuidado al desembalar y montar la piscina, ya que puede incluir cantos afilados, objetos puntiagudos o elementos pequeños accesibles y potencialmente peligrosos que forman parte de la estructura de la piscina y por lo tanto son necesarios.
- No instale la piscina en pendientes o superficies inclinadas, ni tampoco sobre suelos blandos o sin compactar (tales como arena o barro), ni sobre superficies elevadas, tales como tarimas de madera, plataforma o terrazas que puedan llegar a colapsarse debido al peso de la piscina una vez llena de agua.
- TOME LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA EVITAR PELIGROS POTENCIALES DE ASFIXIA:** Mantenga la bolsa de plástico utilizada en este producto fuera del alcance de niños y bebés. No utilice la bolsa en cunas, camas, portabebés o los corralitos. La bolsa de plástico podría acabar tapando la nariz y la boca de los niños e impedirles respirar. La bolsa de plástico no es ningún juguete.
- No utilice la piscina si alguna tapa de salida de drenaje o succión falta o está rota. La fuerza de succión podría hacer que alguna parte del cuerpo, cabellos o joyas quedasen atrapados o incluso vaciar un ojo o suponer un peligro de ahogamiento. Repare o sustituya las tapas de las salidas de drenaje o succión antes de permitir el uso de la piscina.
- Durante el uso nocturno de la piscina, utilice iluminación artificial para alumbrar y hacer visibles toda la señalización de seguridad, escaleras, escalones, tarimas y pasillos.
- El fondo de la piscina debe estar visible en todo momento desde su perímetro exterior.
- Mantenga el agua de la piscina limpia y clara. La parte más profunda de la piscina debe estar visible en todo momento desde su valla exterior.
- Coloque una lista de números de teléfono de emergencia; p. ej., el de la comisaría, bomberos, ambulancia y/o unidades de rescate que se encuentran más próximos. Dichos números deberán conservarse junto al teléfono que esté más próximo a la piscina.
- Tenga siempre a mano equipo básico de salvamento que incluya algunos de los siguientes elementos:
 - Una vara rígida, resistente y liviana (tipo cayado) de una longitud mínima de 366 cm (12 pies).
 - Una soga de una sección mínima de 6,35 mm (1/4 de pulgada) y de una longitud equivalente a una vez y media (1,5 veces) la anchura máxima de la piscina o bien 15,24 m (50 pies); la que menor sea, firmemente sujeta a un flotador de salvamento homologado de un diámetro exterior aproximado de 38,1 cm, (15 pulgadas) o un dispositivo de flotación similar homologado.
- La piscina es propensa a sufrir desgaste y deterioro. De no efectuarse su mantenimiento adecuado, ciertos tipos de deterioro excesivo o prematuro podrían provocar fallos en la estructura de la piscina susceptibles de liberar grandes cantidades de agua y causar daños materiales y lesiones físicas.
- Nunca permita juegos de manos, payasadas, saltos ni zambullidas bruscas para tirarse a la piscina ni saltar una vez dentro. De ignorarse esta advertencia, podrían producirse lesiones físicas graves (tales como parálisis) o incluso mortales.
NO PERMITA a nadie nadar en esta piscina sin estar debidamente supervisado.
- La piscina debe ubicarse a una distancia mínima de 1,83 m (6 pies) de cualquier toma de corriente y aquellas de 125 V 15/20 A situadas dentro de un radio de 6,0 m (20 pies) de la piscina deberán estar instaladas en un circuito eléctrico protegido por un interruptor diferencial por corriente residual, donde el entrehierro entre sus polos esté calculado para ser la ruta más corta que seguiría la corriente del cable de alimentación de un aparato conectado dicha toma de corriente sin atravesar suelos, paredes, techos, marcos de puertas abisagradas o correderas, huecos de ventanas o cualquier otra barrera permanente eficaz hasta alcanzar la pared interior de la piscina.

NOTA: 1. Esta piscina incorpora una indicación de nivel máximo de llenado de agua grabada en su pared interior. No la llene en exceso; drene el agua sobrante hasta el nivel adecuado.

2. La piscina deberá limpiarse únicamente con agua tibia y un detergente suave.

3. Asegúrese de que la piscina esté totalmente seca antes de proceder a guardarla, a fin de evitar la formación de moho.

4. Guarde todos sus elementos en un lugar seco y calefactado, donde la temperatura ambiente no descienda por debajo de 0 °C (32 °F).

VACIADO DE LA PISCINA: Presione hacia abajo una pared lateral para vaciar el agua de la piscina y/o levante uno de sus laterales para vaciar el agua por el lado contrario.

Productos Químicos

Por razones de seguridad, asegúrese de que la parte más profunda de la piscina permanezca siempre visible. El usuario deberá mantener siempre adecuadamente limpia el agua de la piscina. Compruebe periódicamente los niveles de pH y cloro y asegúrese de que estén dentro de los límites recomendados. De vez en cuando, podrá ser necesario utilizar productos químicos adicionales para tratar el agua. Lleve a analizar una muestra de agua a su proveedor local de material para piscinas a fin de determinar si necesita añadir otros productos químicos al agua. Haga funcionar la bomba durante al menos 6 horas cada día; visite la página www.zendesk.com para informarse de los tiempos de funcionamiento recomendados por la bomba. Limpie y sustituya periódicamente el filtro. Sustituya únicamente el filtro por otro original de la marca Polygroup®/Summer Wave®. Consulte el manual de la bomba del sistema de filtración para obtener información complementaria sobre cómo cuidar el agua.

Riesgo De Atrapamiento

- Evite las situaciones con riesgo de atrapamiento: No deberán existir en la zona de baño de la piscina salientes u otros obstáculos que pudieran suponer un peligro de atrapamiento o enredo para los usuarios. No deberá utilizarse la piscina si alguna tapa de salida de succión falta o está rota. La fuerza de succión podría hacer que alguna parte del cuerpo, cabellos o joyas quedasen atrapados o incluso vaciar un ojo o suponer un peligro de ahogamiento. Repare o sustituya la tapa de salida

de succión antes de permitir el uso de la piscina.

2. ¡PELIGRO! PARA EVITAR QUE SE PRODUZCAN LESIONES FÍSICAS GRAVES O INCLUSO MORTALES, NO PERMITA A NADIE EL ACCESO A LA PISCINA SI ALGUNA TAPA O REJILLA DE SALIDA DE SUCCIÓN FALTA, ESTÁ ROTA O NO ESTÁ SUFICIENTEMENTE SUJETA.
3. Nunca permita que se juegue o nade cerca de los accesorios, tomas y salidas de succión o drenaje. Partes del cuerpo o cabellos podrían quedar atrapados, con el consiguiente riesgo de sufrir lesiones físicas permanentes o incluso ahogamiento.
4. No acceda a la piscina (o bañera de hidromasaje) si algún accesorio de succión o tapa de drenaje falta o está roto o suelto de su sitio.
5. De observarse que alguna tapa de drenaje falta, está rota o suelta, notifíquelo inmediatamente al propietario o persona encargada de la piscina.

Riesgo Que Conllevan Las Zambullidas

1. Las piscinas elevadas o sobre suelo de uso residencial han sido diseñadas únicamente para nadar y caminar por el agua. Por lo tanto, no deberán añadirse trampolines, toboganes ni ningún otro accesorio similar a piscinas elevadas o sobre suelo que pudieran hacer suponer erróneamente que dicha piscina puede utilizarse o está diseñada para practicar zambullidas o lanzarse al agua deslizándose desde cierta altura.
2. No practique zambullidas en esta piscina. La zambullidas en agua poco profunda podría provocar una rotura de cuello, parálisis, o incluso la muerte.

Riesgo De Electrocutación

1. Mantenga cables eléctricos, receptores de radio, altavoces y otros aparatos eléctricos a una distancia prudente de la piscina.
2. No ubique la piscina cerca o justo debajo de tendidos eléctricos aéreos.

Primeros Auxilios

1. Asegúrese siempre de que haya un teléfono con línea utilizable y una lista de números de teléfono de emergencia a proximidad de la piscina.
2. Aprenda a realizar RCP (reanimación cardiopulmonar); existen cursos disponibles al respecto. En caso de emergencia, poder realizar inmediatamente RCP puede ayudar a salvar vidas.

Advertencias Especiales

1. Las normativas locales sobre obras de construcción podrán exigir la obtención de un permiso de obras o instalación eléctrica para poder instalar la piscina. El instalador deberá observar las normativas vigentes referentes a distancias de separación, barreras, vallas, dispositivos y demás requisitos.
2. La señalización de seguridad deberá satisfacer los requisitos establecidos en la norma ANSI-Z535 e incluir el correspondiente texto de advertencia.
3. NO intente montar la piscina cuando las condiciones meteorológicas no sean propicias; p. ej., en caso de viento fuerte o cuando la temperatura ambiente sea inferior a 15,5 °C (60 °F).
4. Esta piscina está diseñada para poder almacenarse. Por lo tanto, deberá desmontarse y almacenarse debidamente cuando se anticipen temperaturas ambiente inferiores a 0 °C (32 °F).
5. De instalarse la piscina en interiores, el instalador deberá asegurarse de tanto esta como todos los componentes que se instalen cumplan los requisitos de ventilación estipulados en el Cuadro 2, Art. 2.1 de la norma ANSI/ASHRAE 62 o última versión publicada en materia de "Ventilación para una calidad de aire aceptable en interiores".
6. La instalación de piscinas de este tipo o portátiles deberá efectuarse observando siempre las normativas locales sobre seguridad y obras de construcción en vigor.
7. ¡ADVERTENCIA! Tan solo manteniendo una vigilancia adecuada y conociendo los requisitos establecidos en materia de seguridad podrán evitarse los riesgos de ahogamiento o de sufrir lesiones físicas permanentes durante la utilización de este producto.
¡Nunca deje a niños desatendidos!

Requisitos de la FCC (Comisión de Comunicaciones Federales)

Este dispositivo cumple la Sección 15 de las normativas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

1. El dispositivo no debe ocasionar interferencias perjudiciales y
2. El dispositivo debe aceptar las interferencias recibidas, incluidas aquellas que puedan hacer que no funcione como es debido.

¡ADVERTENCIA! Cualquier cambio o modificación que se efectúe en este aparato y que no esté expresamente aprobado por la parte responsable de su conformidad con las normativas correspondientes podría anular el derecho del usuario a utilizarlo.

NOTA: este aparato ha sido probado y cumple los límites exigidos para dispositivos pertenecientes a la Categoría B y establecidos en la Sección 15 de las normativas de la FCC (Comisión Federal de Comunicaciones). Dichos límites tienen como propósito proporcionar una protección adecuada contra interferencias perturbadoras en instalaciones domésticas. Este aparato genera, utiliza y tiene capacidad para emitir frecuencias de radio. De no utilizarse conforme a las instrucciones recomendadas, podría interferir seriamente con las comunicaciones radiofónicas.

Sin embargo, no se garantiza que no se produzcan interferencias en alguna instalación específica. Si este aparato llegara a provocar fuertes interferencias en la recepción de radio o televisión que pudieran corroborarse apagando y encendiéndolo, se aconseja que el usuario intente corregir las interferencias siguiendo cualquiera de los métodos indicados a continuación:

- Cambiando la orientación o posición de la antena de recepción.
- Aumentando la distancia entre el aparato y el receptor.
- Enchufando el aparato a una toma de corriente instalada en un circuito eléctrico diferente al utilizado por el receptor.
- Consultando a su distribuidor o a un técnico experto en radio y televisión para que le asesore al respecto.

Mantenimiento De La Piscina

1. Vacíe completamente la piscina después de cada uso y guárdela en una posición en tal no pueda acumular agua de lluvia ni de cualquier otra fuente.
2. Cuando haya terminado de utilizar la piscina, vacíe el agua hasta dejar un nivel de 1 cm (1/2 pulgada) o menos.

Advertencias Adicionales De Seguridad

1. Enseñe a nadar a sus hijos.
2. No practique zambullidas, saltos, acrobacias ni se deslice para lanzarse a la piscina.
3. Será necesaria siempre la supervisión de un adulto.
4. Los padres deberían aprender a realizar RCP.
5. Nunca nade sin estar acompañado.
6. Mantenga cables eléctricos, receptores de radio, altavoces y otros aparatos eléctricos a una distancia prudente de la piscina.
7. Asegúrese de que el suelo bajo sus pies esté totalmente seco cuando toque o manipule el filtro, la bomba o demás elementos eléctricos.
8. Conecte los cables de alimentación a una toma de corriente equipada con dos conductores y conexión a tierra (3 cables).

9. Mantenga cualquier objeto propenso a romperse apartado de la zona donde esté ubicada la piscina.
10. Consumir alcohol y utilizar una piscina no son una buena combinación. Nunca permita a nadie nadar, zambullirse o deslizarse en la piscina estando bajo los efectos del alcohol, fármacos o estupefacientes.
11. Existirá riesgo de electrocución si se instala la bomba o el filtro sobre una plataforma elevada. La bomba o el filtro podrían caer al agua, provocando fuertes descargas eléctricas o electrocución.
12. No instale dicho equipo sobre una plataforma o superficie situada a una altura equivalente, superior o ligeramente inferior al borde superior de la piscina.
13. No utilice la piscina cuando las condiciones meteorológicas no sean las adecuadas; es decir, en caso de tormenta, tornados, etc.
14. Preste atención a cualquier tendido eléctrico aéreo a la hora de utilizar limpiafondos de piscinas o barras telescópicas de limpieza para evitar cualquier contacto accidental.
15. No permita que nadie practique zambullidas, trepe, se siente o ponga de pie en el borde superior de la piscina.
16. No permita juegos de manos bruscos o payasadas.
17. No lleve a cabo actividades de buceo que requieran mantener la respiración durante el demasiado tiempo, ya que podría perder el conocimiento y ahogarse.
18. Instale escaleras de piscina para poder acceder y abandonar la piscina.
19. Mantenga la tarima donde esté instalada o el suelo alrededor de la piscina limpios y libres de objetos que pudieran suponer un obstáculo y provocar tropiezos.
20. Compruebe periódicamente que la tarima donde esté instalada la piscina no muestre indicios de desgaste ni tornillos sueltos que pudieran comprometer su seguridad.
21. Instruya a los usuarios de la piscina acerca del uso adecuado de las escaleras de piscina instaladas.
22. Suba y baje siempre de cara a la escalera.
23. No permita que más de una persona utilice simultáneamente la escalera.
24. Retire o bloquee el acceso a la escalera para evitar que nadie pueda meterse en la piscina mientras no está vigilada.
25. Compruebe periódicamente todos los tornillos y tuercas de la escalera para asegurarse de que permanece firme.
26. De ser necesario, póngase en contacto con el distribuidor o fabricante de la piscina para adquirir señalización de seguridad adicional.
27. Solicite la asistencia de un técnico especialista en piscinas a la hora de efectuar cualquier reparación o mantenimiento en la piscina.
Si desea obtener información complementaria relacionada con la seguridad, visite la página www.APSP.org.

Folleto De Sensibilización Y Fuentes De Información Para El Consumidor

INFORMACIÓN DE CONTACTO: U.S. Consumer Product Safety Commission (CPSC: Comisión sobre seguridad de productos de consumo de los EE. UU. por sus siglas en inglés): www.CPSC.gov/cpsc/pub/pubs/pool/pdf, publicación n.º 362 sobre "Pautas para vallas de seguridad en piscinas domésticas."

1. Manera sensata de disfrutar de su piscina sobre suelo o elevada
2. Los niños no son a prueba de agua
3. Niveles de protección
4. Procedimientos para niños y bebés en caso de emergencia en piscinas y bañeras de hidromasaje
5. Podrá obtener copias de sensibilización sobre seguridad relacionadas con los folletos mencionados anteriormente a través de la APSP (Asociación de Profesionales de Piscinas y Bañeras de Hidromasaje). Visite la página: www.APSP.org.

Existen disponibles programas formativos en materia de seguridad y materiales (es decir, seminarios, talleres, folletos, vídeos, guías informativas) a través de la APSP, así como de otras asociaciones de seguridad acuática y empresas privadas. A fin de proporcionar información útil sobre seguridad a propietarios, encargados, empresas explotadoras y usuarios de piscinas, se permite que miembros de la industria ofrezcan dicha información a propietarios/encargados y empresas exportadoras de piscinas y solicite o exijan de estos una declaración firmada que confirme que han recibido y leído las instrucciones, además de comprometerse a observarlas.

Otras fuentes de información de seguridad:

- www.cdc.gov
- www.cpsc.gov
- www.drowningpreventionalliance.com
- www.nspf.org
- www.safekids.org

ANSI American National Standards Institute

25 West 43rd Street, New York NY 10036
Contacto: 212-642-4900
www.ansi.org

APSP Association of Pool & Spa Professionals

(formerly National Spa and Pool Institute)
2111 Eisenhower Avenue, Ste. 500
Alexandria, VA 22314-4679
Contacto: 703-838-0083
www.apsp.org

NSPI National Spa and Pool Institute (see APSP)

UL Underwriters Laboratories

333 Pfingsten Road, Northbrook IL 60062-2096
Contacto: 877-854-3577 or 847-272-8800
www.ul.com

NSF NSF International

P.O. Box 130140
789 N. Dixboro Rd,
Ann Arbor, MI 481105
7Contacto: 800-673-6275 or 734-769-8010
www.nsf.org

ASTM /ASTM International (formerly American Society of Testing & Materials)

100 Barr Harbor Drive, P.O. Box C700 West Conshohocken, PA 19428-2959
Contacto: 877-909-2786 (USA & CANADA) or 610-832-9585 (INTERNATIONAL)
www.astm.org

NEC National Electrical Code (see NFPA)

NFPA National Fire Protection Association

1 Batterymarch Park, Quincy MA 02169-7471
Contacto: 800-344-3555 (USA & CANADA) or 617-770-3000 (INTERNATIONAL)
www.nfpa.org

ASME American Society of Mechanical Engineers

Two Park Avenue, New York NY 10016-5990
Contacto: 800-843-2763 (USA & CANADA) or 973-882-1170 (Outside N. America)
www.asme.org

Vallas de seguridad

Las vallas de seguridad son necesarias para ofrecer protección contra ahogamiento y conatos de ahogamiento, aunque no son de ninguna manera sustitutos de una supervisión constante y adecuada de los niños. (Véase la última edición publicada del código ANSI/APSP-8 sobre modelos de vallas de seguridad para piscinas, bañeras calefactadas de relajación y bañeras de hidromasaje de uso residencial).

Riesgo de accidente por ahogamiento, atrapamiento y zambullidas

Existen publicaciones disponibles que describen los riesgos de accidente por ahogamiento, atrapamiento y zambullidas. Las publicaciones disponibles sobre seguridad en piscinas incluyen folletos publicados por la Asociación de Profesionales de Piscinas y Bañeras de hidromasaje (APSP) titulados: Manera sensata de disfrutar de su piscina sobre suelo o elevada, Los niños no son a prueba de agua, Procedimientos para niños y bebés en caso de emergencia en piscinas y bañeras de hidromasaje, Niveles de protección, así como la última edición publicada del código ANSI/APSP-8 sobre modelos de vallas de seguridad para piscinas, bañeras calefactadas de relajación y bañeras de hidromasaje de uso residencial.

Responsabilidades del instalador

La instalación de todos estos componentes indicados a continuación deberá efectuarse de manera que los niños no pueden utilizarlos como medio para acceder a la piscina.

Toda la señalización de seguridad deberá ubicarse a una altura superior al nivel de agua máximo que pueda contener la piscina agua encima de la línea de agua y de manera conforme a las instrucciones del fabricante.

(Véase la última edición publicada del código ANSI/APSP-8 sobre modelos de vallas de seguridad para piscinas, bañeras calefactadas de relajación y bañeras de hidromasaje de uso residencial.)

LISTA DE PIEZAS



1 PISCINA MODELO GLO PARTY



1 parche de reparación



1 Control Remoto

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Antes de montar el producto, dedique unos minutos a comprobar el contenido y familiarícese con todas las piezas.

! ADVERTENCIA - NO llene excesivamente la piscina y / o permita que la gente se acueste o se siente en la pared de la piscina - HACERLO PUEDE CAUSAR LESIONES PERMANENTES!

SUGERENCIA - Será mucho más fácil instalar su piscina si la desdobra y la deja en la luz solar directa durante aproximadamente 2 horas antes de la instalación. Esto ayudará a garantizar un ajuste sin arrugas porque el material de la piscina será más flexible permitiendo que se forme en forma durante la instalación.

¡ADVERTENCIA - MUY IMPORTANTE! EL SITIO DEBE ESTAR NIVELADO, ESTABLE, SUELO COMPACTADO.

- La piscina debe ser montada en un sitio liso y nivelado de suelo firme que esté libre de piedras, grava, palos, asfalto u otros compuestos de base de petróleo. Antes de configurar su piscina, se recomienda limpiar el área de hierbas resistentes. Ciertos tipos de pastos vigorosos tales como St. Augustine y Bermuda pueden crecer a través del trazador de líneas.
- Un paño de tierra o lona puede ser útil para evitar que esto ocurra. La hierba que crece a través del forro no está cubierta por la garantía. No instale la piscina en una cubierta de madera o cualquier tipo de superficie de madera. No se puede usar SAND y / o suelo no compactado para proporcionar una superficie nivelada para esta piscina; Sólo se lavará.

1. Seleccione un área nivelada y quite completamente todos los escombros, ramitas, piedras, etc. NO seleccione un área bajo líneas eléctricas, árboles o dentro de 15 pies de una casa, edificio, etc.
2. La piscina debe estar ubicada a una distancia mínima de 6 pies (1,83 m) de cualquier receptáculo eléctrico.
3. Todos los receptáculos de 125 voltios, 15 y 20 amperios ubicados dentro de los 20 pies (6.0m) de la piscina deberán estar protegidos por un interruptor de circuito de falla a tierra (GFCI).
La distancia de 20 pies (6 m) se mide a través de la distancia más corta en línea recta que el cable de suministro seguiría sin perforar el suelo, la pared, el techo, la puerta, la ventana u otra barrera permanente.
4. Póngase en contacto con las empresas de servicios públicos locales, comprobando que no hay cables subterráneos, líneas telefónicas, líneas de gas, etc., debajo del área que ha seleccionado.

Instrucciones De Montaje

1. Localice una zona con una superficie plana y lisa donde pueda instalar la piscina. Asegúrese de que no haya en el suelo objetos afilados que puedan llegar a perforar la piscina.
2. LEVANTE del suelo la piscina para desplazarla. NO la arrastre de un sitio a otro a fin de evitar dañar su revestimiento exterior.
3. Ubique la piscina de manera que el orificio para la bomba esté a una distancia de entre 3 y 6,4 m (10 a 21 pies) de la toma de corriente que vaya a utilizarse.




Infle De La Piscina

Para inflar la piscina, mantenga presionada la parte inferior del vástago de la válvula para así abrir una válvula de retención interna y permitir la entrada de aire. No infle la piscina en exceso ni utilice bombas ni compresores de alta presión para inflarla.

NOTA: Esta piscina incorpora una indicación de nivel máximo para llenar de agua grabada en su pared interior. No la llene en exceso; drene el agua sobrante hasta el nivel adecuado.


Vaciando Y Desinflando La Piscina

Desinfla la piscina, o presione hacia abajo en la pared lateral para vaciar el agua de la piscina y/o levante uno de a un lado para vaciar el agua por el lado contrario.




INFORMACIÓN SOBRE LA CAJA DE LAS PILAS (FIJADO A LA PISCINA)

1. Abra el compartimiento aflojando los tornillos de la caja.
2. Instale las pilas. Necesitará instalar 8 pilas de tipo C, asegúrese de observar la polaridad correcta.
3. Cierre la caja de pilas apretando los tornillos.
4. Siga el mismo proceso cuando sustituya las pilas.
5. No almacene la piscina dejando las pilas dentro de la caja.



INSTRUCCIONES SOBRE EL USO DEL CONTROL REMOTO




1. Pulse el botón para encender las luces.
2. Pulse el botón de selección de colores para elegir la iluminación de su color preferido.
3. Pulse de manera repetida botón para alternar entre los diferentes modos de iluminación:
 - intermitente
 - efecto estroboscópico
 - atenuación progresiva
 - suave
4. Pulse el botón para desactivar la iluminación cuando haya terminado de utilizar la piscina.

En caso de problemas, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente en el (888) 919-0070, de L a V de 8h a 17h. MST. Los horarios de atención se amplían durante temporada alta.

SUSTITUCIÓN DE PILAS DEL MANDO A DISTANCIA

1. Afloje los tornillos y retire la tapa trasera del control remoto.
2. Empuje la pila en la dirección indicada por la flecha a fin de retirarla de su soporte.
3. Sustitúyala por otra pila nueva de tipo botón modelo CR2025.
4. Vuelva a colocar la tapa trasera del mando y fíjela en su sitio con los tornillos. Asegúrese de apretar bien los tornillos.
5. Compruebe que el mando funciona correctamente.

NOTA: en caso de que el control remotose moje.



ADVERTENCIAS IMPORTANTES RELACIONADAS CON LOS COMPONENTES ELÉCTRICOS

1. **¡PRECAUCIÓN!** Sustituya únicamente las pilas por otras de tipo C de la piscina y de modelo CR2025 en el control remoto.
2. No ingerir las pilas. Manténgalas fuera del alcance de niños.
3. Adquiera siempre el tipo y modelo de pilas correcto y más adecuado para el uso previsto.
4. Sustituya siempre la totalidad de las pilas, procurando no mezclar entre pilas nuevas y usadas, ni tampoco pilas de diferente tipo.
5. Asegúrese de instalar correctamente las pilas observando los símbolos de polaridad (+/-) indicados.
6. Retire inmediatamente del producto las pilas agotadas.
7. No utilice conjuntamente pilas alcalinas con otras de tipo estándar (carbono-zinc), litio o recargables (níquel-cadmio o de otro tipo).
8. Retire las pilas del producto cuando no vaya a utilizarlo durante periodos prolongados o estén agotadas.
9. Deseche de manera apropiada las pilas, siguiendo las instrucciones indicadas sobre estas.
10. No cubra el control a distancia con ningún objeto mientras esté en uso.
11. Las pilas no se incluyen con el producto.
12. La instalación o sustitución de las pilas solo deberá efectuarla un adulto.
13. No instale ni coloque los productos a proximidad de calefactores de gas o eléctricos, chimeneas u otras fuentes de calor por el estilo.
14. Para proceder al reciclaje y desecho de las pilas de manera respetuosa con el medio ambiente, utilice el Internet o su guía telefónica local para ponerse en contacto con su centro de reciclaje local de reciclaje y solicitar información al respecto, o bien siga las normativas municipales en materia de eliminación de desechos.

INSTRUCCIONES PARA EL CUIDADO DEL PRODUCTO

1. La piscina deberá limpiarse únicamente con agua tibia y un jabón suave.
2. Deje secar al aire todos sus elementos y no la almacene en un lugar expuesto a la luz solar directa.
3. No almacene la piscina a temperaturas inferiores a 0 °C (32 °F) ni superiores a 50 °C (125 °F).
4. Utilice un kit de parches para reparar pequeños pinchazos o perforaciones en la piscina.

En caso de problemas, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente en el (888) 919-0070, de L a V de 8h a 17h. MST. Los horarios de atención se amplían durante temporada alta.

MANTENIMIENTO Y VACIADO DE LA PISCINA








⚠ ATENCIÓN: SIGA SIEMPRE LAS INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE EN CUANTO A PRODUCTOS QUÍMICOS Y LAS ADVERTENCIAS DE SALUD Y PELIGRO.

No añada productos químicos si hay personas en la piscina. Esto puede causar irritación de la piel y los ojos. Las soluciones de cloro concentrado pueden dañar la lona de la piscina. **En ninguna circunstancia se hace responsable Polygroup®, el comprador o cualquier otra parte de los gastos asociados con la pérdida de agua de la piscina así como de productos químicos o daños por agua.** Tenga a mano cartuchos de filtro de repuesto. Cambie los cartuchos cada dos semanas. Recomendamos el uso de la bomba de filtración de Polygroup® para todas nuestras piscinas desmontables. Para adquirir una bomba de filtración y otros accesorios de Polygroup®, puede visitar nuestra página web o llamar a la oficina de servicio al consumidor de Polygroup®.

EXCESO DE LLUVIA: Para evitar daños en la piscina y el llenado excesivo, evacúe de inmediato el agua de lluvia que hace que el nivel del agua sea superior al máximo.

Cómo vaciar su piscina y proceder con el almacenamiento a largo plazo

1. Check local regulations for specific directions regarding disposal of swimming pool water.
2. Check to make sure that the drain plug inside the pool is plugged in place.
NOTE: NOT APPLICABLE TO POOLS WITHOUT A DRAIN PLUG - FOR POOLS WITHOUT A DRAIN PLUG; DRAIN THE WATER AND GO TO STEP 11.
3. Remove the cap from the drain valve on the outside pool wall.
4. Connect the adapter to the drain valve on the outside of pool.
5. Place the end of the hose in an area where the water can be safely drained away from the house and other nearby structures.
6. Remove the drain plug in drain valve on the inside of the pool.
7. When the water stops draining, start lifting the pool from the side opposite the drain, leading any remaining water to the drain and emptying the pool completely.
8. Disconnect hose and adapter when finished.
9. Re-insert drain plug in drain valve on inside of pool for storage.
10. Replace the drain cap on the outside of pool.
11. Completely deflate the pool, and remove all connecting parts.
12. Be sure that the pool and all parts are completely dry before storage. Air dry the liner in the sun until completely dry before folding (see drawing ①).
13. Sprinkle some talcum powder to prevent the vinyl from sticking together and to absorb any residual moisture.
14. Create a square shape. Starting at one side, fold one-sixth of liner into itself twice. Do the same on the opposite side (see drawings ② & ③).
15. Once you have created two opposing folded sides, simply fold one over the other like closing a book (see drawings ④ & ⑤).
16. Fold the two long ends to the middle (see drawing ⑥).
17. Fold one over the other like closing a book, and finally compact the liner (see drawing ⑦).
18. Store the liner and accessories in a dry, temperature controlled storage location, between 32 degrees Fahrenheit (0 degrees Celsius) and 104 degrees Fahrenheit (40 degrees Celsius).
19. The original packing can be used for storage.



ALMACENAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LA PISCINA DURANTE EL INVIERNO

Acondicionamiento de la piscina durante el invierno

Esta piscina sobre suelo no puede ser usada durante el invierno y debe ser vaciada, desmontada, y apropiadamente guardada si usted vive en un área donde la temperatura baja más de 32 grados Fahrenheit (0 grados celsius). Si esya en un ambiente más caliente por favor siga las instrucciones de abajo. Después de usarla, puede vaciar y guardar la piscina fácilmente en un lugar seguro. Sin embargo, algunos propietarios prefieren dejarla montada todo el año. En las zonas frías en las que hiela, existe el riesgo de que el hielo pueda dañar la piscina. Por tanto, le recomendamos vaciarla, desmontarla y guardarla adecuadamente cuando la temperatura baje a menos de 0 °C.

Limpie el agua de la piscina a fondo

1. Limpie el agua de la piscina a fondo.
2. Añada los productos químicos adecuados para el periodo de invierno. Consulte con su distribuidor de piscinas local qué productos químicos debe usar y cómo utilizarlos. Esto puede variar mucho en cada región
3. Meta las piezas de la bomba y del filtro en el interior y guárdelas en un lugar seco y seguro, preferiblemente a una temperatura de entre 0 °C y 40 °C.

SEÑAL DE SEGURIDAD DE LA PISCINA

COLOQUE ESTA ADVERTENCIA CERCA DE SU PISCINA

ADVERTENCIA

PROHIBIDO BUCEAR Y SALTAR AGUA POCO PROFUNDA

EL BUCEO PUEDE PROVOCAR LESIONES PERMANENTES O LA MUERTE



- Precaución. Nade con un amigo.
- Los niños deben estar acompañados de un adulto.
- No nade mientras beba alcohol o bajo la influencia de drogas. Familiarícese con la piscina antes de nadar.
- No corra, salte ni haga juegos bruscos en la piscina o alrededor de ella.
- No utilice objetos de vidrio en la zona de la piscina.



PARA EVITAR LESIONES GRAVES TODOS LOS USUARIOS DE LA PISCINA DEBEN CONOCER Y RESPETAR ESTAS NORMAS DE SEGURIDAD.